




Liberta Prima V18

3D Dach- & Holzbausoftware

Starter-Software von WETO

Einfache & schnelle Dacherstellung mit vielfältigen Funktionen.


- Erzeugen von Dachstühlen mühelos dank integriertem Assistenten
- Realisierung von Gauben, Dachfenstern & Schornsteinen mit automatischer Auswechslung
- 3D-Echtzeitvorschau ermöglicht eine visuelle Verfolgung jeder Anpassung der Dacheingabe
- Visualisierung des kompletten Bauprojektes mit detailgetreuer Darstellung
- Automatische Anpassung von Wänden an das Dach
- Darstellung von dreidimensionalen Einzelbauteilen
- Grat- & Kehlsparren + Freie Sparrenlage



Weitere Funktionen u.a.:

Öffnungen (Fenster & Türen) | Bauteil anschmiegen & trennen | Zimmererlisten
 Dachprofilzeichnung | Draufsicht | Detaillierte Holzliste für das gesamte Projekt

Die benutzerfreundliche Bedienung & praxisorientierte Anwendungen sorgen für Ihr perfektes Einsteiger-Werkzeug!



WETO AG
 Muth 2
 D-94104 Tittling

Tel.: +49 (0) 8504 9229-0
 E-Mail: info@weto.de
www.weto.de

Bestellformular zurück an: mailer1@weto.com +49 (0) 8504 9229-19

Liberta Prima für **100,00 €**

Firma: _____ Telefon: _____

Name: _____ E-Mail: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Datum & Unterschrift

Wichtige Informationen:

Preis zzgl. MwSt. - Preisänderungen, Irrtümer & Druckfehler vorbehalten

Der Unterzeichner akzeptiert ausdrücklich die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Diese finden Sie im Internet unter:

http://www.weto.de/htm_sites/agb.htm

Die Daten des Kunden unterliegen im Rahmen der Abwicklung der Geschäftsbeziehung der elektronischen Datenverarbeitung. WETO wird bei der Speicherung, Verarbeitung und der Nutzung der personenbezogenen Daten die datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten.



Liberta Prima V18

3D Dach- & Holzbausoftware

GRUPPEN & FUNKTIONEN

Listenpreis: 100,00 € netto

DACH

Dachassistent (Neu: 3D-Profil; Dachziegel aus Katalog uvm...)

Schornstein mit Wechsel

Dachfenster mit Wechsel (optimierte Darstellung)

Gaubenassistent

Grat- und Kehlsparren

Sparrenlage frei

WÄNDE

Wandschicht (massiv)

Automatisches Anpassen der Wände an das Dach

Öffnungen (Fenster und Türen)

BAUTEILBEARBEITUNG

Bauteil anschmiegen

Bauteil trennen

AUSGABEN

Zimmererlisten

Dachprofilzeichnung

Darstellung von 3D-Einzelholzbauteilen

Draufsicht, Ansicht V/H/L/R

Messen

SONSTIGES

Anzeige bestehender CNC-Nummern in 2D und 3D

Bauteilsuche anhand der CNC-Nummer

Selektionsvarianten um Material- und Bereichsselektion erweitert